Инструкция по установке и эксплуатации (пользовательская инструкция) для программы MPC2 - 9.2

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Вве	дение6
	1.1.	Терминология7
	1.2.	О программе9
	1.3.	Конфигурация оборудования11
	1.4.	Функции ввода-вывода12
	1.4.	1. Интерфейс логики централизации12
	1.4.2	2. Обработка интерфейса объектов контроллера ввода 12
2.	Про	цедура инсталляции ПО13
	2.1.	Общая часть13
	2.2.	Подготовка к настройке14
	2.3.	Установка операционной системы на компьютер А14
	2.4. с флен	Установка операционной системы на компьютер В шки
	2.5.	Установка операционной системы на компьютер С 39
3.	Под	готовка загрузочной флешки для компьютера Б 44
4.	Уст	ановка и настройка прикладного ПО44
	4.1.	Установка пакета racp_aN на компьютер А45
	4.2.	Установка пакета racp_bN на компьютер Б46
	4.3.	Установка пакета racp_cN на компьютер С46
5. cī	Устанции	ановка прикладного пакета логики взаимозависимостей47
6.	Уст	ановка приложения централизации на МРU48
	6.1.	Установка одной системы МРС248
	6.2.	Установка обеих систем МРС249

6.3.	Деинсталляция
6.4.	Вопросы DHCP51
6.5.	Одобрение приложения централизации
6.6.	Удаление приложения централизации
7. Tex	ническое обслуживание55
7.1.	Общие положения55
7.2.	Диагностика55
8. Вне	еплановое техническое обслуживание55
8.1.	Обновление программного обеспечения55
8.2.	Замена оборудования56
9. Огр	аничения конфигурации МПЦ56
9.1.	Безопасность
9.2.	Общие положения56
9.3.	Подключение Системы управления движением (ДЦ)56
9.4.	Связь с централизацией и одноранговыми РБЦ57
9.5.	Подключение к терминалу обслуживания57
9.6.	Ограничения концепции передачи
9.7.	Ограничения логической централизации объектов57
9.8. напол	Буферы связи объектных контроллеров, подключенных к ьным объектам
10. Пр	оектирование архитектуры58
10.1.	Общие сведения
10.2.	Конструкция
10.2	2.1. Обзор
10.3.	Интерфейсы ответственных подключаемых модулей60
10.4.	Интерфейсы неответственных подключаемых модулей61
	Страница 3 из 74

11. Элем	иенты архитектур	52
11.1. E	БПА 2	52
11.1.1	I. Функция	52
11.1.2	2. Интерфейсы	53
11.1.3	3. Уровень полноты безопасности	54
11.2. E	5ПБ2	54
11.2.1	I. Функция	54
11.2.2	2. Интерфейсы	54
11.2.3	3. Уровень полноты безопасности	54
11.3. V	VSP2	54
11.3.1	I. Функции	54
11.3.2	2. Интерфейсы	56
11.3.3	3. Уровень полноты безопасности	56
11.4. N	мРU	56
11.4.1	I. Функция	56
11.4.2	2. Интерфейсы	56
11.4.3	3. Уровень полноты безопасности	56
11.5. J	Тогика блокировки	57
11.5.1	I. Функция	57
11.5.2	2. Интерфейсы	57
11.5.3	3. Уровень полноты безопасности	57
11.6. J	Цанные участка эксплуатации ж. д	57
11.6.1	I. Функция	57
11.6.2	2. Интерфейсы	57
11.6.3	3. Уровень полноты безопасности	57

12.	Уп	равление архитектурой	.68
12	2.1.	Управление памятью	.68
12	2.2.	Планирование	.68
12	2.3.	Инициализация при запуске	. 69
13.	Pa	бочие характеристики архитектуры	. 69
13	.1.	Функции планирования	. 69
13	.2.	Пропускная способность	. 69
14.	На	дежность архитектуры	.72
15.	Уд	обство сопровождения архитектуры	.73
15	5.1.	Диагностика	.73
15	5.2.	Сообщения о неисправностях	.73
16.	Ко	нфигурирование и повторное использование	.73

1. Введение

В этом руководстве по установке описывается процесс установки и эксплуатации приложения централизации. Предполагаемые читатели этого документа – установщики/тестировщики системы.

Руководство организовано в виде нескольких этапов установки, описанных в отдельных главах. Эти шаги выполняются в соответствии с последовательностью, приведенной в этом руководстве. Пожалуйста, внимательно изучите весь документ перед использованием информации, представленной в нем, для выполнения любых действий в рамках системы.

Гарантия будет аннулирована в случае, если персонал, кроме специально обученного и квалифицированного персонала, будет распаковывать, обращаться, устанавливать, монтировать, настраивать или вводить в эксплуатацию систему или системные модули.

Центральная система централизации включает в себя:

- Ethernet-коммутатор для внутренней связи
- два безопасных процессорных устройства (компьютеры A и B) для безопасной обработки данных, с LAN-контроллерами для внутренней связи

• сервисное процессорное устройство (компьютер С) для выполнения обработки, не влияющей на безопасность системы, с LANконтроллерами для внешней /внутренней связи

Центральная система централизации подключается к центру управления и системе передачи через LAN-контроллеры.



Рис. 1 Общая система централизации, центральная система централизации расположена в затененной области

1.1 Терминология

МПЦ-ЭЛ- Микропроцессорная централизация, типовое изделие

- МПЦ Центральная система централизации
- **OCLOOP** Преобразователь петли Ethernet
- МРС2 Процессорный блок централизации, типовое изделие
- LAN Локальная вычислительная сеть (ЛВС)
- РБЦ Радио блок-центр
- ОК Объектный контроллер

- ДЦ Система управлением движением. Диспетчерская централизация
- **TABS** Точка доступа к службам транспортного уровня
- **МРU** Критически важная виртуальная платформа
- ILS Приложение по централизации
- **LED** Светодиод
- NV Постоянный
- Система ОК- Система объектных контроллеров
- **ЧП** Частное приложение
- ПИ Приемочное испытание на площадке
- КВП Компьютер виртуальной платформы
- **DNS** Система доменных имен
- **DHCP** Протокол динамической настройки хостов
- ИКС Интерфейс командной строки
- FAT Заводское приемочное испытание
- БПО Универсальное приложение
- **GP** Типовой продукт

ппц - Процесс проектирования централизации

RACP - платформа центрального процессора МПЦ, использующая процессор Эльбрус

Приложение централизации - GP, БПО и ЧП вместе образуют приложение централизации

Файл настроек приложения централизации - файл, получаемый в процессе построения ILS

Программный пакет - Набор файлов, которые могут быть установлены на целевой объект

Программный архив - Набор пакетов

Резервирование - Техника разработки, при которой используется дополнительное резервное оборудование одного типа

1.2 О программе

При развертывании, приложение централизации исполняется в двух экземплярах

- Один экземпляр в режиме онлайн
- Один экземпляр в режиме резервирования.

Эти экземпляры исполняются в рамках резервированной архитектуры аппаратных средств.

Во время исполнения система автоматически решает, какая из двух систем переходит в режим онлайн, а какая – в режим резервирования.

Приложение централизации установливается на обеих системах, поэтому Вам потребуется повторить инструкции по установке и обновлению, содержащиеся в этом документе, для системы 1 и системы 2.

Приложение централизации поддерживает три различные целевые системы

- MPU
- RACP
- Одиночный ПК (SinLibraryEditorPC)

Где целевые объекты MPU и RACP используются в рамках коммерческой эксплуатации, а одиночный ПК является целевым объектом для функциональных тестов.

Целевой одиночный ПК работает только в нерезервированной конфигурации.

Обслуживание любого программного модуля возможно, как в интерактивном режиме, так и в режиме ожидания, при этом каждый программный модуль определяет, какая информация передается резервную систему. Перекрёстное сравнение осуществляется в течение заданного периода времени. По истечении временного периода система приостанавливает работу. Обнаружение ошибок происходит насколько возможно быстро. Временной интервал перекрестного сравнения задается в параметрах конфигурации.

Перекрестное сравнение гарантируется для следующей информации:

- источник
- получатель
- последовательность
- время

Ошибки процесса перекрестного сравнения переводят систему в аварийную остановку.

Информация, использованная для перекрестного сравнения, уничтожается по завершении перекрестного сравнения, из-за необходимости предотвращения повтора перекрестного сравнения одной и той же информации.

Системе присваивается уникальное наименование. Наименование определено в файле данных приложения.

Необходимо гарантировать обмен информацией между корректными сетевыми узлами. Правильность адреса обеспечена на этапе проектирования системы, так же обеспечивается выдача аварийного сигнала.

Система не включается в работу без наличия надлежащих программных файлов, поэтому проверка степени защиты загруженных ПОмодулей проводится до момента начала обычной работы системы. Поставляемые артефакты продукта FVSP2, а именно: исполнимые модули и библиотеки, в случае их установки на целевой платформе, четко отделены от файлов данных приложения.

1.3 Конфигурация оборудования

Конфигурация оборудования зависит от требований доступности, т.е. от необходимости использования дублированной системы. Конфигурация резервирования (онлайн-резервная) является типичной.

Имеется возможность выбора двух конфигураций аппаратного обеспечения:

• Конфигурация МПЦ для стандартных условий подходит для эксплуатации в менее требовательной офисной среде при температуре находится от +5°C до +35°C

• Конфигурация МПЦ для экстремальных условий подходит для эксплуатации в сложных условиях окружающей среды, при температуре от -20°C до +70°C

При необходимости (например, для соблюдения требований противопожарной защиты) центральные и резервные устройства системы с конфигурацией резервирования размещаются в отдельных комнатах. В зависимости от схемы расположения определяется длина кабелей для соединения центральных и резервных устройств системы.

Для внешних соединений предусмотрены порты Ethernet с разъемами RJ-45.

На схемах расположения и в спецификациях указываются следующие элементы конфигурации оборудования:

- размещение шкафа
- положение стойки в шкафу

• внутренние соединения (между компьютерами A, B и C и Ethernet-коммутатором в каждой стойке), как показано на Рисунке 1

• онлайн-резервные соединения (между компьютерами A, B и C и Ethernet-коммутатором в одной стойке с соответствующим резервным устройством в другой стойке), как показано на Рисунке 1

• кабели для вышеуказанных соединений

• внешние соединения (к центру управления, терминалу обслуживания, соседней централизации/РБЦ и системе передачи).

1.4 Функции ввода-вывода

1.4.1 Интерфейс логики централизации

FVSP2 посредством переменных системы контроля, если это предусмотрено данными файла приложения, информирует логику централизации об изменениях системного режима. В качестве таковых переменных должны быть заданы следующие значения:

- 1) набор инструкций к запуску
- 2) набор инструкций на случай переключения до завершения процесса обновления из режима ожидания в интерактивный режим
- 3) набор инструкций на случай переключения из режима ожидания по завершении процесса обновления в интерактивный режим

1.4.2 Обработка интерфейса объектов контроллера ввода

Данная функция обеспечивает интерфейс с объектным контроллером типа OCS950.

Для считывания статуса объектного контроллера, подключенного к напольным объектам, проводится упорядоченный опрос объектов контроллера в рамках каждого цикла. Интерфейс обеспечивает обработку, как уровня защиты, так и прикладных подсистем (распаковка и распределение информации)

Необходимо предусмотреть возможность получения информации о статусе объектных контроллеров, подключенных к напольным объектам, через входной интерфейс FVSP2 или VSP2.

При обнаружении FVSP2 сообщения некоторой длины (ML) или некоторого типа сообщения (CO), система должна сбросить остаток сообщения о статусе объектного контроллера, подключенного к напольным объектам, превышающее нормативную длину сообщения.

2. Процедура инсталляции ПО

2.1 Общая часть

Приложение централизации состоит из ряда файлов, которые переносятся на целевой объект для обеспечения функционирования системы централизации. Файлы приложения централизации собраны в пакеты, которые содержатся в архивах.



Рис. 2 Структура приложения централизации

Установка на целевой объект осуществляется через архивы с разбитием на самые малые элементы. Установка отдельных пакетов или файлов не поддерживается.

Пакеты чаще всего соответствуют определенной функции приложения централизации. Например, один пакет содержит все файлы программ и данных, необходимые для связи с OCS, а другой пакет содержит файлы, описывающие расположение напольных объектов.

В качестве компьютеров A и компьютеров C используются одни и те же аппаратные решения, а именно, промышленный компьютер Moxa DA-820.

Компьютеры А и С отличаются исключительно установленным ПО, и в остальном взаимозаменяемы.

2.2 Подготовка к настройке

Для настройки и установки базового программного обеспечения необходимо следующее оборудование и материалы:

- Инсталляционные диски операционных систем: образы находятся в каталоге //depot/napr/gen/Platform_RACP/Platform_RACP 1.0CUR/Platform_RACP/distribution/iso/, в подкаталогах А, В и С.
- Инсталляционный диск собственно продукта Platform_RACP – образ его находится в каталоге iso (racp_setup.iso). Вместо последнего компакт- диска можно использовать USB-диск с файловой системой FAT32 и скопированным содержимым каталога //depot/napr/gen/Platform_RACP/Platform_RACP-1.0CUR/Platform_RACP/distribution/bin.
- Данную пользовательскую инструкцию в распечатанном виде.
- Внешний привод компакт-дисков с подключением по USB.
- Если компьютер В (с процессором Эльбрус) не оснащён встроенным приводом компакт-дисков, то понадобится привод компакт-дисков с подключением по интерфейсу Serial ATA. К сожалению, компьютер В не поддерживает загрузку и установку операционной системы с внешнего привода компакт-дисков, подключенного по USB. (В данном документе описана методика установки операционной системы с флешки)
- Монитор с интерфейсом DVI и VБПО, с соответствующими интерфейсными кабелями.
- Клавиатура с интерфейсом USB.
- Мышь с интерфейсом USB.

2.3 Установка операционной системы на компьютер А

Установка операционной системы на компьютер А выполняется в следующей последовательности:

- Подключите к компьютеру А внешний привод компактдисков через интерфейс USB, а также монитор (в разъём помечанный как VБПО-1) и клавиатуру с интерфейсом USB.
- Установите в привод компакт-диск с образом FreeBSD-10.3-RELEASE- i386-dvd1.iso
- Включите или перезагрузите питанием компьютер A, после включения питания многократными нажатиями клавиши Del войдите в BIOS.
- Настройте компьютер на приоритетную загрузку с внешнего компакт- диска. Сохраните изменения и дайте компьютеру загрузиться.
- Загрузка с компакт-диска может занять до 5 минут времени, в процессе будет продемонстрирован логотип операционной системы FreeBSD в 1 ASCII-графике.
- После окончания загрузки появится следующее диалоговое окно (вся инсталляция идёт в текстовом режиме, окна отображаются ASCII- графикой):



Рис 3. Начальное диалоговое окно

• Выберите с помощью стрелок на клавиатуре <Install> и нажмите Enter. В появившемся окне:



Рис.4 Выбор опции

выберите опцию <Continue with default keymap> и нажмите Enter.

• В следующем окне введите название машины (fspa) и нажмите Enter. На самом деле всё равно, какое название вы введёте, мы его потом всё равно поменяем при установке прикладного ПО:





• В следующем окне, окне выбора устанавливаемого ПО, снимите все крестики (Пробел, стрелки вверх и вниз) и нажмите Enter.



Рис.6 Выбор ПО

• В следующем диалоге, при выборе способа разметки диска выберите первую опцию, Auto (UFS) Guided Disk Setup:



Рис. 7 Выбор способа разметки диска

• Инсталлятор автоматически определит единственный установленный диск, и предложит использовать его целиком или разбить на подразделы для других операционных систем.

Выберите использование диска целиком (Entire disk) и нажмите Enter



Рис.8 Выбор использования диска

 Подтвердите свою готовность затереть всю имеющуюся информацию на диске (Yes):



Рис. 9 Подтверждение готовности

• Выберите схему разбиения по умолчанию (GPT):



Рис 10 Выбор схемы разбиения

В появившемся окне с разметкой дисков, подобранной инсталлятором автоматически, удалите раздел swap (ada033) и раздел / (ada0p2), используйте для этого клавиши на клавиатуре и кнопку D.

da8	477 68	GPT	
ada8p1	512 KB	freebsd-boot	
ada8p2	473 GB	freebsd-ufs	1
ada8p3	3.9 GB	freebsd-swap	BORE



Добавьте заново раздел ada0s2, типа freebsd-ufs, монтируемого на каталог '/' - но уже размером в весь диск.



Рис. 12 Монтирование диска

• У вас должно получиться что-то аналогичное следующему рисунку:

daØ	477 GB	GPT	
adaup1	512 KB	freebsd-boot	
auaopz	477 GB	freebsd-ufs	/



• Выберите кнопку Finish и нажмите Enter. В появившемся предупреждении выбрать вариант <Commit>:



Рис.14 Выбор варианта

• Дождитесь окончания процесса инсталляции операционной системы, любуясь сверхинформативным диалогом с прогрессом:



Рис. 15 Окно с прогрессом

• По окончании процесса инсталляции, вам будет предложено установить пароль администратора (root) системы. Рекомендуется установить пароль 'ebilock'. Просто наберите пароль, нажмите Enter, наберите пароль ещё раз и снова нажмите Enter. Если вы ухитрились опечататься, инсталлятор переспросит пароль ещё раз. Если вы решили проявить креативность и установить нестандартный пароль, запишите его где- нибудь — он вам ещё понадобится.



Рис. 16 Окно ввода нового пароля

• На следующем шаге инсталлятор предложит настроить локальную сеть. Выберите вариант <Cancel> и нажмите Enter – сеть будем настраивать при установке прикладного ПО.



Рис. 17 Окно настройки локальной сети

• Инсталлятор интересуется, установлены ли аппаратные часы машины по универсальному времени, или используют локальную временную зону. Выберите вариант <Yes> - часы настроены на универсальное время.



Рис. 18 Настройка часов

• •Выберите временную зону, Europe/Russian Federation/Moscow+00:

Select a region Select a region 1 Africa 2 America North and South 3 Antarctica 4 Arctic Ocean 5 Asia 6 Atlantic Ocean 7 Australia 1 Europe 1 S Indian Ocean 8 Pacific Ocean 1 a UIC	3 Netherlands 3 Norway 3 Poland 3 Portugal 3 Ronania 3 Russian Federation 4 San Marino 4 Serbia 4 Slovakia * Serbia	Select a zone which observes the same time as you 1 Moscow-81 - Kaliningrad Moscow-88 - west Russia 3 Moscow+88 - Crimea
Concel)		4 Moscou+80 - Crimea 4 Moscou+80 - Caspian Sea 5 Moscou+80 (Moscou+81 after 2014-10-26) - Sam

Рис. 19 Выбор времени

• Согласитесь с тем, что название временной зоны 'MSK' выглядит правильным:

lloes	the	abbreviation	'HSK'	look	reasonable	?
		3	Yes >		< No	>
*****	****					

Рис. 20 Подтверждение выбора времени

• Выберите службы, которые будут запущены по умолчанию в операционной системе (sshd и dumpdev, остальные не надо):



Рис. 21 Выбор запускаемых служб

• Инсталлятор предложит добавить обычных пользователей операционной системы, следует отказаться — выбрать <No> и нажать Enter:



Рис. 22 Отказ от добавления пользователей

• Инсталляция практически завершена. Выберите опцию «Exit. Apply configuration and exit install» и нажмите Enter:



Рис. 23 Подтверждение конфигурации

• Инсталлятор предлагает выполнить ручную настройку операционной системы с командной строки. Выбираем <No> и нажимаем Enter



Рис. 24 Отказ от ручной настройки ОС

• Инсталляция завершена. Инсталлятор предлагает перезагрузиться — соглашаемся, выбираем <Reboot> и нажимаем Enter



Рис. 25 Финальная перезагрузка

- Компьютер А перезагружается. Входим в BIOS нажатием кнопки Del при загрузке, настраиваем загрузку только с жёсткого диска, отключаем (физически) USB-привод компакт-дисков (не забудьте достать инсталляционный диск).
- Инсталляция операционной системы закончена, компьютер А готов для установки прикладного ПО.

2.4 Установка операционной системы на компьютер В с флешки

Компьютер В построен на аппаратной платформе, использующей процессор Эльбрус 4С. В зависимости от конфигурации, при первичной загрузке в качестве консоли может использоваться как видеовыход с интерфейсом DVI и клавиатура, подключенная по USB, так и последовательный порт RS232. Компьютер В в составе платформы RACP по умолчанию сконфигурирован на использование видеовыхода и USB в качестве консоли.

Для установки операционной системы с флешки необходимо:

Сначала подготовить инсталляционную флешку(как подготовить флешку описано в разделе 3) и вставить ее свободный USB порт до начала загрузки. В этом случае при нажатии на клавишу 'd' мы увидим список доступных для загрузки устройств:

BOOT SETUP Press command letter, or press 'h' to get help
d
CPUNDO: Drive [4]: SATA - PCI BUS[1]:DEV[3]:FUNC[0], MCST SATA Port [0] - KINGSTON SMS200S312 (PUNDO: Partition [0]: Linux EXT3;
U:a01f63cf-2369-46b7-8c37-d2c6af9c9698 L:""
PUB00: Partition [1]: Unknown file susten tune
PU#00: Drive [8]: USB Mass Storage Port2
PUB00: Partition (A): Linux EXT3:
U:30d945e2-d034-4fda-8d0d-d6e8021d5899 L:""
BOOT SETUP
Press command letter, or press 'h' to get help

Рис. 26 Список доступных устройств

- Для того, чтобы компьютер В загрузился с флешки, необходимо модифицировать параметры загрузки. Нажмите кнопку 'с' (латиница) для 5 модификации текущей конфигурации.
- • BIOS предложит ввести номер диск, с которого будем загружаться. На запрос Enter drive number : вводим: 8
- • BIOS предложит ввести номер раздела, с которого будем загружаться. На запрос Enter partition number : вводим: 0
- На запрос Enter command string : вводим: console=tty0 consoleblank=0 hardreset
- На запрос Enter filename : вводим: /vmlinux.0
- На запрос Enter initrd file name : вводим: /initrd.img
- На запрос Enter autoboot value : вводим: 3

Current Settings:
drive number: '8'
drive label: 's'
partition number: '8'
file system id: '30d945c2-d034-4fda-8d0d-d6c6021d5899'
filename: '/umlinux A'
initrdfilename: '/initrd.img'
autoboot in: '3'
CPU#00: Search drive and partition by label or unid succeed
BOOT SETUP
Press command letter, or press 'h' to get help

Рис. 27 Модификация параметров загрузки

- Далее нажимаем клавишу 's', система начнет загрузку.
- Нажмите кнопку 'b' и в ответ на приглашение boot# кнопку Enter.
- Дождитесь появления приглашения инсталлятора операционной системы (2-3 минуты на загрузку). В появившемся приглашении выберите «Установка по умолчанию» (стрелки вниз и вверх и пробел на клавиатуре) и кнопку «Выбрать»

(стрелки влево-вправо на клавиатуре или кнопка Tab) после чего нажмите кнопку Enter. (Если в этом окне система перестанет реагировать на клавиатуру, то следует заменить модель клавиатуры. В нашем случае замена клавиатуры G85-23100RG-2 на G-224 позволила продолжить установку OC.)



Рис. 28 Выбор установки по умолчанию

• Выберите в качестве источника установки (откуда брать дистрибутив) устройство sr0 (непросто догадаться, что это привод компакт-дисков) или sdb для флешки. И нажмите кнопку Выбрать (Enter).

14 Gb 111 Gb 931 Gb 2778 Mb	ULTIMATE CF CARD KINGSTON SMS200S WDC WD1003FZEX-0 IHAS124 F

Рис. 29 Выбор источника установки

 На следующем шаге, необходимо выбрать устанавливаемые компоненты и выполняемые настройки. Укажите только «Установка даты и времени» и «Установить пароль администратора» - все остальные настройки не указывать. Используйте стрелки вверх и вниз на клавиатуре для выбора текущего пункта, пробел — для изменения статуса, и Enter, для перехода к следующему шагу.

[]	intel	Установка бинарного транслятора уровня системы (lintel)
[]	Cenar	Поддержка АПМДЗ Цезарь(специальный lintel)
[=]	date	Настройка даты и времени
[]	utee	Добавление пользователя (по умолчанию user, password:123456
[=]	Paus	Установить пароль адмонистратора (root)
[]	met	Настроить сеть
[]	old_Istah	Использование меток разделов вида /dcu/аааN вместо UUID

Рис. 30 Установки бинарного транслятора

• На следующем шаге, выбираем нашу временную зону (Europe):

	 C) Gamada C) Chile C) Etc Marope C) Indian C) Mexico C) Pacific C) US
Г _ К Да	> < Назад > <Пропустить>

Рис. 31 Выбор временной зоны

• И далее — Москву:

	 Lincolon London London London London Madeid Malta Marichann Manaco Minok <li< th=""></li<>
(Aa)	< Назад > «Пропустить»

Рис. 32 Выбор временной зоны

Далее — устанавливаем текущее системное время:



Рис. 33 Выбор текущего времени

• На этом шаге инсталлятор пытается определить тип используемой материнской платы (и ошибается). Необходимо выбрать «Задать вручную» и нажать Enter.

On	ределена мат	еринс	ская плата – МОМОСИВ (23)
<	Продолжить	>	<Задать вручную>

Рис. 34 Ручной выбор материнской платы

В следующем диалоге выберите Эльбрус-401 и кнопку «Выбрать» и 6 нажмите Enter.

Выберите Используйте Если вашего nb_version nb_ty	тип материнской п э клавиши пробел, ВК нет в списке, дре arch	латы цел стрелки выберит Описан	евого ВК , табуляция. е Отказаться. не	
	MBE2S-PC EL2S4	eZs eZs	Эльбрус-401 Эльбрус-4.4	
<u>С Вибрать - ></u>	« Отказаться	> <	Прервать >	

Рис. 35 Выбор Эльбрус-401

• В следующем диалоге выбираем минимальную установку



Рис. 35 Выбор минимальной установки

• В следующем диалоге отказываемся от стандартного ядра

			Уста	новка ОС-
Установить ядро и к	омпон	енты	по умо	пчанию?
с поддержкой многоп без режима реальног	роцес о вре	сорн	IOCTH (NUI	MA)
linux-libc-dev, lin linux-kbuild-3.14.7 blcr-3.14.79-13.60- osl-skeleton, macad mcst-vk-tu, stdp	ux-in 9-13. e2s, m, b)	nage- 60-e ndpi Icr-u	3.14.79 2s, maco -3.14.79 til, ndj	-13.60-e2s, ctl-3.14.79-13.60-e2s, 9-13.60-e2s, linux-firmware, pi-util, osl-mct, osl-stp, osltc,
	<	Да	>	КВыбрать >

Рис. 36 Отказ от стандартного ядра

• Выбираем необходимые компоненты



Рис. 37 Выбор необходимых компонентов

 На очередном шаге мы должны выбрать жесткий диск, на который будет производится установка. Мы выбираем диск sda

 это первый диск, подключенный по интерфейсу SerialATA.
 На картинке ниже присутствует диск sda размером 111 гигабайт (120-гигабайтный SSD- диск использует «маркетинговые» гигабайты) и диск sdb размером 931 гигабайт. На целевой машине, в комплектации для платформы RACP присутствует только один диск sda.

Выберите и	Установка ОС елевое устройст	во установки:
(२२) इतत	111 Gb KINGSTO	N SMS200S
<Выбрать >	<0бновить>	(Income to)

Рис. 38 Выбор жесткого диска

• Далее следует разбиение диска на разделы — выбираем «Разбиение диска вручную».

Выберите	варнант ра	Чстановж азбиения	а ОС диска /а	lev∕sda∶
	Разбиение Разбиение Установка	диска на диска вр на сущес	раздель учную. твующие	н по умолчанню. разделы.
<u><В</u> ыбра	ть >	< Назад	>	<Прервать>

Рис. 39 Выбор разбиения диска

Вводим количество разделов — 2

Введите количест	во разделов	овка ОС 1:	
2_			
	< Да >	«Н азад»	

Рис. 40 Ввод количества разделов

• Вводим размер первого (нулевого) раздела, 512 мегабайт. Это будет раздел /boot, содержащий ядро операционной системы.



Рис. 41 Ввод размера нулевого раздела

Выбираем тип раздела /boot — это должен быть ext3:



Рис. 42 Выбор типа раздела

Определяем точку монтирования - /boot

Введите	точку	монтирования	раздела	#1 -	- sda1	(ext3)
~boot_						
		C 00 N	44			

Рис. 43 Определение точки монтирования

• Далее, вводим для второго раздела размер — 0 (занять всё оставшееся пространство), тип файловой системы ext4, и точка монтирования

Введите размер раздела #2 - sda2 Мб. Размер в означает, что раздел займет все оставшееся пространство диска.	Buffephre THET definition of the terminal and term
В	< na diasag>
Введите точку монтирования раздела в	12 - sda2 (ext4)

Рис. 44 Параметры для второго раздела

• Последнее грозное предупреждение, проверьте разбиение диска на разделы, выберите «Продолжить» и нажмите Enter. Если выбрать «Переразбить диск» - можно переразбить диск заново.



Рис. 45 Окно с предупреждением

• Далее, инсталлятор операционной системы разобъет диск, инициализирует файловые системы:



Рис. 46 Окно загрузки

• И начнёт устанавливать (распаковывать) собственно элементы операционной системы и прикладные пакеты. Выбирать, какие именно, он кстати не позволяет. Процесс занимает минут 15-20, так что приготовьтесь поскучать.



Рис. 47 Распаковка элементов ОС

• В самом конце процесса инсталляции демонстрируется вот такое окошко:



Рис. 48 Конец инсталляции
unlink: cannot unlink '/ unlink: cannot unlink '/ Tweaking system on first Executing dpkgconfign Executing general setup: Executing uersion.sh Executing uersion.sh Executing cleaning.sh Executing cleaning.sh Confix craptomax cryst machanage worden bootnet coonfix thrds check_card_reader make_dev_mpk machineguess	rary lin etc/resy etc/resy stc/resy stc/resy launch. ure -a scripts.	1:off 1:off 1:off 1:off 1:off 1:off 1:off 1:off 1:off 1:off 1:off	2:off 2:off 2:off 2:off 2:off 2:off 2:off 2:off	antkerni mtfs': ctl': P it.start 3:off 3:off 3:off 3:off 3:off 3:off 3:off	4:off 4:off 4:off 4:off 4:off 4:off 4:off 4:off	such fi file o much fi Stoff Stoff Stoff Stoff Stoff Stoff Stoff	6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off 6:off

Рис. 49 Конец инсталляции

• И инсталлятор запрашивает установку пароля администратора (root). Рекомендуется установить пароль «ebilock», а если вы проявили креативность — пароль записать и запомнить, он вам ещё понадобится.

	CTAND	B	ведит	е пароль	
_					
-	٢	Да	2	(Отмена)	

Рис. 50 Установка пароля

• Далее, инсталлятор выдаёт список обнаруженных устройств, и предлагает продолжить — нажмите Enter

PCI: Ethernet a Контроллер Аудно хонт	даптер 1Gb параллельного и последовательного порта роллер CS4281	
USB :		
	Фродолины	

Рис. 51 Список обнаруженных устройств

• Наконец, работа инсталлятора завершена. После нажатия кнопки «Продолжить» компьютер перезагружается

Работа завершена	
Для перезапуска нахмите "Продолжить"	
Пог установки в файле /inst.local/lo	pq
<	

Рис. 52 Завершение работы инсталятора

 После перезагрузки (выньте загрузочный диск из привода компакт- дисков) компьютер, если он настроен поумолчанию, скорее всего загрузится в обновлённую операционную систему. При необходимости, следует войти в BIOS (нажать пробел при появлении строчки «Autoboot in 03 sec. PRESS SPACE TO DIЧПВLE IT») и с помощью команды 'с' установить номер загрузочного диска (обычно это 4) и номер раздела (0), все остальные вопросы пропустив нажатием кнопки Esc. После настройки, с помощью команды 'm' сохранить выбранные настройки в ППЗУ.

2.5 Установка операционной системы на компьютер С

Установка операционной системы на компьютер С выполняется в следующей последовательности:

- Подключите к компьютеру С внешний привод компактдисков через интерфейс USB, а также монитор (в разъём помеченный как VБПО-1), клавиатуру и мышь с интерфейсом USB. Мышь подключать обязательно, только клавиатуры недостаточно.
- Установите в привод компакт-диск с образом CentOS-7.0-1406-x86_64- DVD.iso
- Включите или перезагрузите питанием компьютер С, после включения питания многократными нажатиями клавиши Del войдите в BIOS.
- Настройте компьютер на приоритетную загрузку с внешнего компакт- диска. Сохраните изменения и дайте компьютеру загрузиться.
- На экране появится приглашение к инсталляции операционной системы CentOS 7, выберите пункт Install CentOS 7 и нажмите Enter.



Рис. 53 Начальное окно инсталляции

• После загрузки (занимает несколько минут) инсталлятор выдаст приглашение выбрать язык установки. Выбрать язык English (по умолчанию) и нажать кнопку Continue.

and the second se	Distantial Inc.	Concession of the local division of the loca
The second	and some	Frank Street Street
1.4.7		English (1999)
-		English (Parriel of
and the	Annalasia	Total Develo
and and a second	And and a second second	Course interest
and the second second	Property lies	Taxing Print Taxing
		Englant (Pergented
and a second	Demail	English (many trang LAK 2020a)
And and a second second	Berner	Colors (Montechnol
Cars I.		The Property Company of
California	Court	And Design Provide Arrive
I proved	-	Pagint (Delation)
		Contract Contractory

Рис. 54 Выбор языка установки

• В появившемся окне настроек параметров инсталляции выберите мышкой пункт "SOFTWARE SELECTION":



Рис. 55 Выбор настроек параметров инсталляции

• В диалоге выбора программного обеспечения (Base Environment) выберите вариант установки «Minimal install» и в списке Add-Ons for selected environment – поставить галочку для «Compatibility Libraries»



Рис. 56 Диалог выбора ПО

• Сохраните выбранные настройки устанавливаемого ПО кнопкой «Done» в левом верхнем углу, что вернёт вас в основное окно выбора параметров инсталляции, после чего выберите мышкой пункт «INSTALLATION DESTINATION»:



Рис. 57 Новое окно выборов параметров инсталляции

 В списке доступных для инсталляции жестких дисков будет только один пункт, SSD-диск на ~100 гигабайт. Выбираем этот диск, в появившемся диалоге удаляем все имеющиеся разделы (если они есть) и далее выбираем пункт автоматической разметки диска. После выполнения автоматической разметки, удаляем раздел свапа и увеличиваем размер корневого раздела так, чтобы он занял весь диск (достаточно выбрать раздел, увеличить его размер до заведомо большего размера, и нажать кнопку Update Settings – размер пересчитается автоматически. У вас должен получиться один раздел /boot размером в 500 мегабайт, и раздел / 7 размером во всё оставшееся пространство на диске.

- New CentOS 7 Installation	centos-rost	
/best SOO Mill	Hause Pube:	
92 87 GA >	Desired Capacity	
	97.87.08	
	Device Type:	Values Group
	CAM · La Decrapt	and a second with the second with the second with the second seco
	File System	Mod/y.
	ats · Parisona	
	Lebel	Neres
		test
· - a		Note: The nothings you make on this screen will not be applied until you click on the main memory Negro Installation addim
1272.5 KiB 93.16 GiB		
Latormer Deven relected		Sheet All

Рис. 58 Выбор диска

• Нажмите кнопку "Done" - два раза, так как инсталлятор недоволен отсутствием раздела swap и выдаёт предупреждения. После чего, вернувшись в основное окно инсталлятора, следует нажать кнопку Begin Installation.



Рис. 59 Начало инсталляции

- Весь процесс инсталляции занимает около 15 минут. Пока процесс продолжается, следует установить пароль пользователя root операционной системы. Так как это машина С, рекомендуется установить сложный пароль, и записать его в список паролей станции.
- По окончании инсталляции, инсталлятор предложит перезагрузиться в установленную операционную систему. Перед загрузкой, войдите в BIOS и установите в качестве загрузочного встроенный SSD-диск.

3. Подготовка загрузочной флешки для компьютера Б

• При помощи программы fdisk /dev/sdb создается один первичный раздел на флешке

• при помощи программы mkfs.ext3 /dev/sdb1 создается файловая система ext3

• mkdir /tmp/mnt • mount /dev/sr0 /mnt #(DVD с образом Platform_RACP/Platform_RACP-

1.1CUR/Platform_RACP/distribution/iso/B/boot.e2s.iso)

• mount /dev/sdb1 /tmp/mnt • при помощи программы cp -rv /mnt/* /tmp/mnt

4. Установка и настройка прикладного ПО

После установки операционных систем на компьютеры A, B и C необходимо установить собственно базовое ПО платформы RACP. Это ПО позволяет объединить разрозненные машины A, B и C в единый кластер, настраивает сетевые интерфейсы внутренней сети передачи данных ВСПД, устанавливает необходимые дополнительные пакеты прикладного ПО.

Собственно прикладное ПО уровня платформы RACP распространяется в виде саморазархивирующихся установочных пакетов, их можно взять из каталога //depot/napr/gen/Platform_RACP/Platform_RACP-X.Y/Platform_RACP/distribution/bin/

Также, копия этих пакетов находится в образе ISO//depot/napr/gen/Platform_RACP/Platform_RACP-X.Y/Platform_RACP/distribution/iso/racp_setup.iso

Для их установки на подготовленный комплект компьютеров A, Б и C необходимо следующее оборудование:

- Вариант 1: Внешний привод компакт-дисков с интерфейсом USB, записанный на компакт-диск образо racp_setup.iso.
- Вариант 2: Внешний жесткий диск или SSD-диск с интерфейсом USB (обычная флэшка достаточной ёмкости), форматированная под файловую систему FAT32, с скопированными на неё пакетами racp_[abc][12].setup из указанного выше каталога Platform_RACP/distribution/bin

В зависимости от того, какую сторону (половину) платформы RACP мы настраиваем, мы устанавливаем или пакеты с цифрой 1 в названии, или с цифрой 2 в названии.

4.1 Установка пакета racp_aN на компьютер А

Собственно установка пакета racp_a[12].setup выполняется следующим образом:

- 1. Зарегистрируйтесь в операционной системе, с логином root и паролем, 8 который вы установили ранее при инсталляции ОС.
- 2. Создайте каталог /root/racp, выполнив команду mkdir /root/racp
- 3. Скопируйте файлы racp_al.setup и racp_a2.setup в каталог /root/racp, с соответствующего носителя, используя один из описанных ниже методов
- 4. Установите пакет racp_a[12].setup, выполнив следующую команду sh /root/racp/racp_a1.setup

Если необходимо обновить/заменить ранее установленный пакте гаср, перед инсталляцией новой версии деинсталлируйте старую, выполнив команду sh /etc/software/racp_a[12].remove и ответив уез на предложение деинсталлировать старую версию.

4.2 Установка пакета racp_bN на компьютер Б

Собственно установка пакета racp_b[12].setup выполняется следующим образом:

- 1. Зарегистрируйтесь в операционной системе, с логином root и паролем, 9 который вы установили ранее при инсталляции ОС.
- 2. Создайте каталог /root/racp, выполнив команду mkdir /root/racp
- 3. Скопируйте файлы racp_b1.setup и racp_b2.setup в каталог /root/racp, с соответствующего носителя, используя один из описанных ниже методов
- 4. Установите пакет racp_b[12].setup, выполнив следующую команду sh /root/racp/racp_b1.setup для машины B1, и sh /root/racp/racp_b2.setup для машины B2.

Если необходимо обновить/заменить ранее установленный пакте гаср, перед инсталляцией новой версии деинсталлируйте старую, выполнив команду sh /etc/software/racp_b[12].remove и ответив уез на предложение деинсталлировать старую версию. Если вы дважды установили пакет гаср без удаления предыдущего — что же, лучше всего вам будет переустановить операционную систему.

4.3 Установка пакета racp_cN на компьютер С

Собственно установка пакета racp_c[12].setup выполняется следующим образом:

- 1. Зарегистрируйтесь в операционной системе, с логином root и паролем, 10 который вы установили ранее при инсталляции ОС.
- 2. Создайте каталог /root/racp, выполнив команду mkdir /root/racp
- 3. Скопируйте файлы racp_c1.setup и racp_c2.setup в каталог /root/racp, с соответствующего носителя, используя один из описанных ниже методов.
- 4. Установите пакет racp_c[12].setup, выполнив следующую команду sh /root/racp/racp_c1.setup на машине SPU1, /root/racp/racp_c2.setup на машине SPU2.

Если необходимо обновить/заменить ранее установленный пакте racp, перед инсталляцией новой версии деинсталлируйте старую, выполнив Страница 46 из 74 команду sh /etc/software/racp_c[12].remove и ответив yes на предложение деинсталлировать старую версию.

5. Установка прикладного пакета логики взаимозависимостей станции

Для установки пакета ILS в первую очередь необходимо скопировать инсталляционный пакет продукта ILS на машину С (СА) платформы RACP. Рекомендуется использовать один из способов, перечисленных в разделе 6.3 Установка и удаление прикладного пакета логики взаимозависимостей осуществляется только на машинах С (СА) основной и резервной половины ЦП, машины А и В запускают соответствующие модули скопировав их по локальной сети с машины С при старте комплекса.

Если на машине С (СА) уже установлен пакет ILS, следует его деинсталлировать следующими командами systemctl stop vpu /etc/software/ils.remove Если установлен пакет ilstest, его также необходимо удалить командой /etc/software/ilstest_target.remove

На машине С (СА) перейти в каталог, в который скопирован инсталляционный пакет взаимозависимостей, и выполнить команду bash ils.ILS2_RF_VLADIK-2.4R.setup где ILS2_RF_VLADIK-2.4R — название пакета логики.

В процессе установки выберите продолжение установки (у) и подтвердите, что платформа установки действительно RACP.

This is the setup for:

Product : ILS2_RF_VLADIK-2.4R

Product number : RUSIG0003

Creation time : 2017-09-26 15:28:10

Platform : RACP Do you want to continue [y/N]:

Будьте внимательный, если вы по ошибке установите на платформу RACP пакет логики, скомпилированный для другой платформы — вам скорее всего придётся переустановить операционную систему на машине С.

6. Установка приложения централизации на МРU

6.1 Установка одной системы МРС2

Подготовьте следующее:

Получите файл настройки ILS_xxDistribution. Имя файла имеет формат:

ils.<SiteProductName>.setup

где siteProductName- имя специфического продукта ILS, например:

ils.ILS_Melzo.setup

В зависимости от того, какова дистрибутивная среда и модель MPU, а также распределенного приложения, следующие команды варьируются.

Файл установки может быть расположен в следующих местах:

- /media/cdrom (на старых платформах IBM)
- /media/cdrecorder (на более новых платформах IBM)
- /media/<USB Device> (когда используется USB Stick Memory)

Если вы не знаете, где находится ваш установочный файл, вы можете легко определить его местоположение выдачей команды:

ls /media/*/*

и после того, как вы вставили (и, возможно, смонтировали) свои носители, вы должны узнать, где находится ваш установочный носитель.

Инсталлируйте:

Последовательность установки приложения «Централизация пром. площадки»:

- 1) Войдите в систему как администратор через консоль на вашем MPU_Cx
- 2) Вставьте медиа-файл ILS_хх на сервер MPU_Сх.
- 3) Если автоматически не монтируется, то установите носитель (обычно не требуется).

mount /media/<media name>

- 4) Запустите установщик:
 - > /media/<media name>/<path to setup-

file>/ils.<SiteProductName>.setup

При этом путь к установочному файлу может варьироваться в зависимости от того, как установочный файл был перенесен на ваш носитель.

- 5) Подтвердите версию ILS, которая напечатана, и введите «у», чтобы продолжить.
- 6) Введите номер, соответствующий тому, что вы хотите установить (это обычно '1', что означает, что все будет установлено).
- 7) Установите и настройте плагины в соответствии с руководством по установке, поставленному с плагином (они обычно поставляются вместе с ILS в этом случае этот шаг можно пропустить).
- 8) Новая конфигурация вступает в силу после перезапуска MPU_Cx:

service MPU restart

Настоятельно рекомендуется записывать результаты установки для будущего использования.

6.2 Установка обеих систем МРС2

Подготовьте:

Дистрибутивные диски ILS_xx.

Установите:

- 1) Обновите ILS на КВП_С1следующими шагами 1-8 в разделе 3.3.1. Пока не запускать!
- 2) Обновите ILS на КВП_С2 следующими шагами1-8 в разделе3.3.1.
- 3) Запустите по одному КВП_С1 иКВП_С2.
 - > service MPU restart

Настоятельно рекомендуется записывать результаты установки для будущего использования. Примечание: сетевой сервис может быть затронут в течение нескольких часов в случае, если одна система переустановлена прежде, чем завершена переустановка другой системы.

6.3 Деинсталляция

Если ILS уже установлен, то программа установки автоматически удалит его перед установкой нового. Вместе с тем установщик для более старой версии МПЦ-ЭЛ (версии до 6.0) не может автоматически удалять новую версию. Таким образом, если вы хотите установить более старую версию МПЦ-ЭЛ, то сначала надо будет вручную удалить существующую с использованием следующих шагов.

Удалить:

1. Войдите в систему как администратор через консоль на затронутый компьютер MPU_Cx.

Прекратите выполнение ILS service MPU stop

3. Удалите плагины в соответствии с их инструкциями плагинов (плагины, как правило, в комплекте с ILS: в этом случае данный шаг можно пропустить).

4. Удалите все приложение ILS /etc/software/ils.remove

или же, если необходимо заменить только части GP/БПО/ ЧП, удалите их соответствующую часть:

> /etc/software/ils_YII.remove,

и/или

> /etc/software/ils_БПО.remove,

и/или

> /etc/software/ils_gp.remove

6.4 Вопросы DHCP

В рамках установки МПЦ-ЭЛ DHCP-сервер настроен и активирован. Вообще DHCP-сервер передает IP-адреса любому узлу, запрашивающему их в соответствии с RFC 2131.

При установке МПЦ-ЭЛ DHCP используется для обслуживания узлов в сети OCS [TRANS] и MPU-компьютеров КВП_А и КВП_В.

Из-за высоких требований к доступности МПЦ-ЭЛ настраивает DHCP для работы в избыточном режиме, т.е. функция DHCP активирована на обоих КВП_С, так и на избыточный режим имеет некоторые предостережения, которые необходимо учитывать.

- Когда DHCP работает в одном режиме, то IP-адрес новым узлам не будет присваиваться. Будут выполняться только обновления уже настроенных узлов.
- Когда конфигурация DCHP обновляется, то база данных DHCP с уже сконфигурированными узлами будет находиться в беспорядочном состоянии, поскольку новая конфигурация не соответствует базе данных. В этом случае DHCP будет запутан и войдет в состояние, при котором узлы не обслуживаются.

Чтобы смягчить эту ситуацию, надо следовать приведенным ниже инструкциям. При повторной установке или особенно при обновлении или выполнении отката работающей системы CBI, вы должны:

1) Остановить оба (онлайн и резервное) приложения ILS:

КВП_c1> service MPU stop

КВП_c2> service MPU stop

2) Остановить оба сервиса dhpcd (онлайн и резервный) и удалить базу данных DHCP:

КВП_c1> service dhcpd stop

KBΠ_c1> rm -f /var/lib/dhcp/*Security class

КВП_c2> service dhcpd stop

 $KB\Pi_c^2 > rm - f / var/lib/dhcp/*$

Выждать 10 минут, пока все узлы перезапустятся. (Есть 10-мин пауза, которая побуждает любые РСU или КОНЦЕНТРАТОР ОК5 перезапускаться, когда нет связи между СНГ и ОКС.) Примечание. Этот шаг является обязательным, поскольку на предыдущем этапе мы удалили базы данных DHCP и нам также необходимо перезапустить узлы и забыть о том, что сервер DHCP был удален.

Перезапустить обе машины:

KBΠ_c1> service MPU restart

 $KB\Pi_c^2$ service MPU restart

Это заставит обе системы перезагрузиться и перезапустить функцию DHCP и приложение ILS / CBI.

Когда система запущена и работает, необходимо проверить, что функция DHCP включена и работает в полной избыточности. На каждой из машин проверьте файл /var/log/ mes4Пges и убедитесь, что последняя запись «failover» свидетельствует о «нормальной» команде:

KBП_c1> tac /var/log/mesЧПges /var/log/mesЧПges.1 | grep - m1"dhcpd.*failover"

которая отвечает на что-то, заканчивающееся словом «нормальный», например.

Apr 9 15:10:13 VSP1 dhcpd: failover peer VSP: I move from

communications-interrupted to normal

Теперь ваш DHCP правильно настроен, и вы используете терминал обслуживания для того, чтобы убедиться, что объектные контроллеры находятся в контролируемом состоянии

6.5 Одобрение приложения централизации

При установке или обновлении приложения централизации, вам необходимо проверить и одобрить конфигурацию установленного ПО.

Одобрение приложения централизации осуществляется на вкладке Software Integrity (Целостность ПО) в окне Maintenance Terminal (Терминал обслуживания). Приложение централизации, которое не было одобрено, не будет запускаться.

На вкладке Software Integrity (Целостность ПО) можно:

• Проверить устанавливаемые в текущий момент пакеты приложения централизации.

• Просмотреть различия между пакетами, устанавливаемыми в текущий момент, и теми, которые были одобрены в прошлый раз.

• Одобрить текущую установку.

• Загрузить и выгрузить файл, содержащий информацию об одобрении.

Загрузка и выгрузка могут использоваться при сравнении того, что было одобрено в лаборатории (тест системы) и на площадке (тест системы на площадке). Например, вы можете одобрить что-либо в лаборатории, а затем убедиться на месте эксплуатации, что система, установленная на данном целевом объекте, имеет ту же конфигурацию, что и одобренная.

Для этой цели используется следующий стандартный порядок действий:

- 1) Установите или обновите приложение централизации.
- 2) Проверьте вкладку целостности ПО и убедитесь в надлежащем обновлении соответствующих пакетов.
- 3) Одобрите проведение комплексного теста
- 4) Проведите комплексный тест [В случае необходимости, обновите свое приложение централизации и снова начните с шага 1]
- 5) Одобрите проведение теста системы
- 6) Проведите тест системы (FAT) [В случае необходимости, обновите свое приложение централизации и снова начните с шага 1]
- 7) Одобрите проведение теста системы на площадке (ЧПТ)
- 8) Загрузите информацию об одобрении.
- 9) Установите приложение централизации на площадке
- 10) Выгрузите информацию об одобрении и убедитесь в том, что приложение централизации имеет статус СИСТЕМА ОК и, та-

ким образом, соответствует тому, что было одобрено для теста системы на площадке.

- Проведите тест системы на площадке [В случае необходимости, обновите свое приложение централизации и снова начните с шага 1]
- 12) Одобрите эксплуатацию
- 13) Загрузите информацию об одобрении и измените ее в соответствии с документацией по приложению централизации.

Вышеприведенный порядок является примером предпринимаемых шагов.

6.6 Удаление приложения централизации

В определенных обстоятельствах может потребоваться удаление приложения централизации с целевого объекта. Например,

- когда целевой объект направляется на ремонт, рекомендуется удалить все программные изделия, относящиеся к площадке, или
- когда целевая платформа будет использоваться для другого приложения централизации.

Используйте команду МПЦ_remove, использование:

МПЦ_remove [all | gp | БПО | ЧП] где:

- «all» и «gp» удаляют все установленные пакеты из архивов GP, БПО и ЧП
- «БПО» удаляет все установленные пакеты из архивов БПО и ЧП
- «ЧП» удаляет все установленные пакеты из архива ЧП.

Например, при удалении ЧП, все пакеты БПО и GP, установленные в связи с зависимостью от ЧП, будут также удалены.

7. Техническое обслуживание

7.1 Общие положения

Во время проведения технического обслуживания принимаются надлежащие меры безопасности с целью:

• обеспечения безопасности движения

• обеспечения, по мере необходимости, отключения оборудования от сети, во избежание нанесения травм персоналу и повреждения оборудования

• предотвращения поражения электростатическим разрядом при эксплуатации электронного оборудования

7.2 Диагностика

Терминал технического обслуживания – это программное приложение для обслуживания и диагностики, которое обеспечивает доступ к информации, содержащейся на жестком диске компьютера С, например, к системным журналам и документации устройства.

Компьютер, на котором выполняется приложение обслуживания и диагностики, подключается к центральной системе централизации либо удаленно через сеть, либо локально к Ethernet-коммутатору центральной системе централизации.

8. Внеплановое техническое обслуживание

8.1 Обновление программного обеспечения

Операционная система, прикладное программное обеспечение для компьютеров A, B и C обновляется как часть работ по техническому обслуживанию, выполняемых уполномоченным персоналом по техническому обслуживанию.

Обновление прикладного программного обеспечения выполняется в соответствии с инструкциями по установке, описанными в этом документе.

8.2 Замена оборудования

Замена оборудования производится аттестованным ремонтнообслуживающим персоналом. Эти действия включают следующие шаги:

- локализация и проверка неисправности или замена элемента
- демонтаж оборудования
- установка запчасти на демонтированное оборудование
- подключение вновь установленного оборудования к заземляющему устройству и электросети
- подача питания на вновь установленное оборудование
- настройка оборудования, при необходимости
- проверка оборудования при нормальном режиме работы

При подаче питания на компьютеры А, В и С происходит автоматическая загрузка операционных систем и прикладного программного обеспечения.

9. Ограничения конфигурации МПЦ

9.1 Безопасность

Все прикладные условия обеспечения функций безопасности (СБТП) MPC2, обеспечиваются типовым применением MPC2.

9.2 Общие положения

В этом разделе представлены ограничения конфигурации для центральной системы централизации. Представлены системные ограничения. Поддерживаемая МПЦ продолжительность цикла составляет 600 мс. Это ограничение обусловлено задействованием подсистем, не поддерживающих более короткие значения времени цикла.

9.3 Подключение Системы управления движением (ДЦ)

МПЦ обрабатывает до 20 идентификаторов ДЦ. Однако это зависит от применяемых государственных железнодорожных стандартов и используемой версии ДЦ Plug-in. Фактическое количество подключений ДЦ указано в документации ДЦ Plug-in.

9.4 Связь с централизацией и одноранговыми РБЦ

МПЦ выполняет до 8 подключений к централизации/ или одноранговым РБЦ с резервированием на уровне сети и машины.

За цикл связи (600 мс) на один одноранговый узел отправляется до 8 телеграмм. В зависимости от размера определенных объектов, это позволяет менять состояние приблизительно 400 - 600 активным объектам одного однорангового узла связи. Обратите внимание, что количество объектов, определенных для замены, может быть больше, но только активные объекты меняют свое состояние.

9.5 Подключение к терминалу обслуживания

Для центрального или резервного МПЦ отсутствуют ограничения на количество подключений к терминалу обслуживания.

Однако обратите внимание, что центрального или резервного МПЦ разрешено устанавливать только одно соединение с доступом для чтения/записи. Отсутствуют ограничения на соединение с доступом только для чтения.

Разрешения на чтение или запись зарезервированы для учетной записи пользователя «техник», в то время как доступ только для чтения зарезервирован для учетной записи пользователя «читатель».

9.6 Ограничения концепции передачи

На участке эксплуатации железной дороги, использующем объектные контроллеры типа OCS950, необходимо использовать адрес концентратора 0x00.

9.7 Ограничения логической централизации объектов

Доступны две конфигурации МПЦ со следующими ограничениями использования логических объектов для логики централизации:

• МПЦ для нормальных условий окружающей среды способна обрабатывать до 3000 логических объектов

• МПЦ для экстремальных условий окружающей среды способна обрабатывать до 500 логических объектов.

Вышеупомянутые ограничения становятся функционально безопасными при времени цикла 600 мс.

9.8 Буферы связи объектных контроллеров, подключенных к напольным объектам

В редких случаях на длинных участках железной дороги из-за буферов UDP, размещенных на сервисном компьютере C, в МПЦ, при попытке прочтения, могут теряться телеграммы резервных объектных контроллеров.

Чтобы настроить буферы на размер станции, необходимо выполнить следующие действия:

• Убедитесь в отсутствии пакетов на резервном компьютере с помощью команды "netstat –su". Ищите «ошибки приема пакетов» в распечатке в разделе UDP. С помощью команды "sysctl net.core.rmem_max" получите значение размера буфера, присеваемое по умолчанию. Запишите полученное значение размера буфера.

• Измените размер буфера с помощью "sysctl net.core.rmem_max=new_value" и "sysctl -w net.core.rme_default = new_value". Если значения добавить в /etc/sysctl.conf, они не изменяться после перезагрузки системы. Заметьте, что new_value – это новый увеличенный размер буфера.

• Убедитесь в наличии пакетов на резервном компьютере с помощью команды "netstat –su". Если пакеты по-прежнему теряются, повторите предыдущее действие и попытайтесь постепенно увеличить размер буфера до тех пор, пока ни один пакет не будет утерян.

10. Проектирование архитектуры

10.1 Общие сведения

Программное обеспечение MPC2 содержит три подсистемы: БПА 2, БПБ2 и VSP2.

Подсистемы БПА 2 и БПБ2 имеют независимое планирование, при котором функции выполняются в цикле.

Функции в VSP2 управляются событиями. Некоторые из них основаны на типе взаимоотношений «клиент-сервер», а другие взаимодействуют с БПА 2 и БПБ2 в режиме задач обмена данными.

ВРРDA2/ТАВЧП2ТСР и ВРРDВ2/ТАВЅВ2ТСР являются собственными разработками, которые выполняются в процессе БПА 2 и БПБ2. Они управляются событиями по вызовам АРІ из БПА 2 и БПБ2.



Рис.60 Краткие сведения о продукте МРС2

10.2 Конструкция

10.2.1 Обзор

Подсистемы MPC2 — БПА 2, БПБ2 и VSP2 — выполняются на трех отдельных платах ЦП, обозначенных как A, B, C. Для резервирования предусмотрено два набора плат ЦП. Между ними находится замкнутая сеть и дополнительное соединение между ЦП платы C. Сеть представляет собой Ethernet, где коллизии устраняются с помощью дуплексной структуры. Каждая плата ЦП-С управляет энергонезависимым запоминающим устройством.

Платформа MPU содержит аппаратное обеспечение и операционные системы. Эта платформа нс основе COTS спроектирована таким образом, что она соответствует концепции безопасности. Для БПА 2 и БПБ2 предусмотрены разные ЦП, платы ЦП и операционные системы, чтобы обеспечить разнотипность на всех этих уровнях.

Подсистемы БПА 2 и БПБ2 реализуют функции безопасности разнотипно. Адаптация этих подсистем обеспечивается путем блокировки логики, и эти подсистемы также зависят от данных участка эксплуатации ж. д. Файлы логики блокировки (БПО) и данных участка эксплуатации ж. д. (ЧП) рассылаются в место назначения пакетами, которые можно легко обновить и отдельно обслуживать.

VSP2 реализует сервисные функции, например, база данных журналов, обработка передачи, доступ технического специалиста и энергонезависимое запоминающее устройство. Некоторые из этих функций зависят от данных участка эксплуатации ж. д.

10.3 Интерфейсы ответственных подключаемых модулей

Подсистемы БПА 2 и БПБ2 поддерживают расширения в форме элементов ответственных подключаемых модулей:

Интерфейс	Описание	Примеры сценариев использования
Интерфейс си- стем с объект- ными контролле- рами	Этот интерфейс обеспечи- вает большую функцио- нальную гибкость при поддержке различных объ- ектных контроллеров и объектов систем с ОК	Интерфейсные ответ- ственные протоколы для конкретного рынка, например, немецкие объектные контроллеры БД.
Интерфейс безопасного АРК	Подключаемый модуль на этом интерфейсе отправля- ет указывающие сообще- ния и поддерживает под- ключение по командам уровня безопасности к важному подключаемому модулю систем с ОК	Интерфейсные ответ- ственные протоколы для конкретного рынка, например, итальянские системы RFI ДЦ.
Интерфейс важ- ного подключае-	Обоснование использова- ния этого интерфейса со-	ITI и ITR через ответ- ственный подключа-

мого модуля ILL	стоит в том, что он отделя-	емый	модуль	Subset
	ет стандартный продукт от	098.		
	протоколов конкретного			
	приложения.			
	Сообщения, обмен кото- рыми происходит по этому интерфейсу, передаются по протоколу GNG.			

Эти интерфейсы позволяют проектам адаптации к рынку реализовать ответственные приложения для конкретного рынка, чтобы они выполнялись одновременно со стандартным приложением MPC2 на одном и том же аппаратном обеспечении.

10.4 Интерфейсы не ответственных подключаемых модулей

При адаптации MPC2 к определенной ДЦ это осуществляется путем добавления подключаемых модулей в VSP2.

Аналогичным образом, VSP2 может расширяться с учетом аварийных сигналов и журнальных сообщений.



Рис. 61 Схема развертывания МПЦ

11. Элементы архитектур

В этом разделе содержится краткое описание каждого элемента в МРС2.

11.1 БПА 2

11.1.1 Функция

Выполняются следующие функции.

• Управление циклом:

Цикл начинается каждые 600 мс. Длительность расчетов в каждом цикле контролируется, и при превышении предела выполняется переход в состояние ожидания.

• Неизменяющиеся данные для отдельных объектов обновляются, например, на основе команд, полученных от ДЦ.

- Неизменяющиеся данные для отдельных объектов собираются для использования в расчетах блокировки.
- Состояние, полученное из OCS, собирается для использования в расчетах блокировки.
- Обработка ответственных данных, полученных их внешних систем (например, РБЦ) через STABS2 или через ответственный подключаемый модуль на интерфейсе ILL.
- Обработка ответственных данных, полученных из подключаемого модуля на интерфейсе ILL.
- Выполняются команды, полученные от ДЦ через VSP2.
- Выполняется предварительный тест команд для предварительного теста, полученных от VSP2.
- Выполняется перекрестное сопоставление данных с данными от БПБ2. Перекрестное сопоставление происходит на разных этапах в цикле и выполняется на нескольких наборах данных.
- Перенос данных в резервный МРС2.
- Передача ответственных данных во внешнюю систему (например, РБЦ) через STABS2 или через ответственный подключаемый модуль на интерфейсе ILL.
- Передача ответственных данных в подключаемый модуль на интерфейсе ILL.
- Передача команд в ОСЅ через VSP2.
- Выполнение функции взаимного наблюдения с VSP2.
- Получение данных о состоянии и отправка команд в ответственные подключаемые модули систем с объектным контроллером.
- Получение команд и отправка показаний в ответственный подключаемый модуль ДЦ.

11.1.2 Интерфейсы

- Интерфейс между продуктами БПА и VSP
- Интерфейс кросс-сравнения продукта БПА
- Интерфейс основной резервный продукта БПА
- Интерфейс между продуктами БПА и STABSA
- Интерфейс между продуктами БПА и безопасным плагином объектных контроллеров
- Интерфейс между продуктами БПА и безопасным плагином увязки с ДЦ

• Интерфейс между продуктами БПА и безопасным плагином увязки с ДЦ

11.1.3 Уровень полноты безопасности

Уровень безопасности 4 по Cenelec

11.2 БПБ2

11.2.1Функция

БПБ2 выполняет те же самые функции, что и БПА 2, за исключением предварительного теста.

Количество сообщений, проходящих между VSP2 и БПБ2, не равно количество сообщений между VSP2 и БПА 2, так как во многих случаях достаточно, чтобы VSP2 обменивалась данными только с одной из подсистем A/B.

11.2.2 Интерфейсы

- Интерфейс между продуктами БПБ и VSP
- Интерфейс кросс-сравнения продукта БПБ
- Интерфейс основной резервный продукта БПБ
- Интерфейс между продуктами БПБ и STABSA
- Интерфейс между продуктами БПБ и безопасным плагином объектных контроллеров
- Интерфейс между продуктами БПБ и безопасным плагином увязки с ДЦ
- Интерфейс между продуктами БПБ и безопасным плагином увязки с ДЦ

11.2.3 Уровень полноты безопасности

Уровень безопасности 4 по Cenelec

11.3 VSP2

11.3.1 Функции.

• Отправка команд в FVSP2. Команды поступают из ДЦ и затем передаются в БПА 2 и БПБ2 для выполнения.

- Предварительный тест команд. Команды для предварительного теста поступают из ДЦ. Они переформатируются как операции и затем повторно передаются в БПА 2 для предварительного теста. В зависимости от ответного сообщения предварительного теста, VSP2 может в итоге передать предварительно протестированную команду в БПА 2 и БПБ2 для выполнения.
- Запуск автоматики, срабатывающей либо по определенному типу показаний, полученных от БПА 2, либо от подключаемого модуля ДЦ.
- Передача показаний в ДЦ после получения из БПА 2 и БПБ2.
- Пересылка данных о состоянии OCS в FVSP2. Данные о состоянии из OCS поступают через PCU и передаются в БПА 2 и БПБ2.
- Пересылка команд в OCS. Команды поступают от FVSP2 и передаются в OCS через PCU. VSP2 также управляет резервированием PCU.
- Обработка энергонезависимого запоминающего устройства. Сообщения, полученные от БПА 2, БПБ2 и VSP2 хранят и извлекают данные в блоке энергонезависимого запоминающего устройства соответственно.
- Регистрация событий. Сообщения для регистрации поступают от БПА 2 и БПБ2 и от РСU. Сам VSP2 также генерирует события для регистрации. Файлы журнала хранятся на левом и правом МРС2, но они не дублируются. Это означает, что для получения полного набора данных журнала необходимо получать данные из левого и правого МРС2.
- Контроль узлов в сети OCS с помощью диспетчера SNMP.
- Запрос подробной идентификации от отдельных РСU.
- Предоставление доступа технику через веб-сервер.
- Обработка аварийных сигналов таким образом, чтобы они отображались в интерфейсе техника и передавались в ДЦ. Не требуется, чтобы состояние аварийных сигналов, рассчитанное обработчиком аварийных сигналов, сохранялось после переключения.
- Согласование состояния «интерактивный/дежурный» двух МРС2.
- Предоставление технику информации о состоянии связи ВРРDA2/ТАВЧП2.

11.3.2 Интерфейсы

- Интерфейс между продуктами VSP и FVSP
- Интерфейс основной резервный продукта VSP
- Интерфейс сервисного инженера
- Интерфейс устройства РСU
- Интерфейс DHCP
- Интерфейс SNMP
- Интерфейс плагина увязки с ДЦ/АРМ
- Интерфейс между продуктами VSP и TABS

11.3.3 Уровень полноты безопасности

Уровень безопасности 0 по Cenelec

11.4 MPU

11.4.1Функция

Платформа MPU содержит аппаратное обеспечение, операционную систему и несколько дополнительных комплектов ПО COTS.

- Дистрибутивы операционных систем, соответствующих Posix, для каждой из плат ЦП А, В, С содержатся в МРU. Операционные системы для плат А и В ЦП должны быть разными.
- Дистрибутив веб-сервера содержится в MPU, только для платы С ЦП.
- Дистрибутив диспетчера SNMP содержится в MPU, только для платы С ЦП.
- Дистрибутив сервера DHCP содержится в MPU, только для платы С ЦП.

11.4.2 Интерфейсы

• Интерфейс безопасности виртуальной платформы

11.4.3 Уровень полноты безопасности

Неприменимо

11.5 Логика блокировки

11.5.1 Функция

БПА 2 и БПБ2 используют логику блокировки при выполнении или предварительном тестировании команд. Логика взаимозависимостей генерируется процессом проектирования адаптации.

11.5.2 Интерфейсы

- Вспомогательные файлы
- Файлы уравнений
- Данные приложения
- Файлы таблиц
- RTL-функции
- Документы обзора компиляции
- Типы данных языка описания зависимостей
- Переменные языка описания зависимостей

11.5.3 Уровень полноты безопасности

Неприменимо

11.6 Данные участка эксплуатации ж. д.

11.6.1 Функция

Данные участка эксплуатации ж. д., используемые VSP2, БПА 2 и БПБ2. Данные участка эксплуатации ж. д. генерируются процессом проектирования блокировки

11.6.2 Интерфейсы

• DHCP IF

11.6.3 Уровень полноты безопасности

Неприменимо

12. Управление архитектурой

12.1 Управление памятью

Управление памятью считается проблемой для отдельных подсистем. На уровне MPC2дается только несколько замечаний.

MPC2 имеет энергонезависимое запоминающее устройство, которое продолжает функционировать при отключении питания. В этом запоминающем устройстве содержатся файлы журнала, а также данные приложений БПА 2 и БПБ2.

В приложениях БПА 2 и БПБ2 динамическое выделение памяти не используется.

12.2 Планирование

Подсистемы БПА 2 и БПБ2 работают в фиксированном цикле и синхронизируются в начале каждого цикла. Связь между БПА 2, БПБ2 и MPC2 обрабатывается демонами, чтобы БПА И БПБ одновременно выполняла расчеты и получала данные от MPC2.

Передача команд и сбор данных о состоянии от OCS организованы в циклах. Запуск цикла происходит каждые 600 мс (события, маркированные как «а»). В начале цикла БПА и БПБ собирает данные о состоянии, ранее полученные через MPC2. Выполняются расчеты, передаются команды через MPC2, и БПА и БПБ ожидает запуска следующего цикла. В результате переданных команд выполняется опрос состояний от каждого OK, и это состояние используется в последующем цикле.

Полученные данные о состоянии используются либо в следующем цикле, либо через один цикл. Этот механизм регулируется с помощью временных ссылок СТ в сообщениях между БПА и БПБ и каждым ОК. Например, команда с СТ=7 приводит к опросу состояния с СТ=6, команда с СТ=8 приводит к опросу состояния с СТ=7 и т.д. После передачи команд с СТ=8 работа в следующем цикле основана на любом полученном состоянии с СТ=6, и после завершения этой работы передаются команды с СТ=9.

Существует ограничение, состоящее в том, что работа в одном цикле завершается до момента, когда должен начаться следующий цикл ({b<a}), в противном случае вводится состояние аварийной остановки.

12.3 Инициализация при запуске

При включении питания операционная система запускается и автоматически запускает прикладные процессы.

Двоичные данные прикладных процессов проверяются при выгрузке из энергонезависимого запоминающего устройства.

Циклы БПА 2 и БПБ2 синхронизируются при запуске.

MPC2 согласовывают состояние «интерактивный/дежурный» пары сдвоенных MPC2.

13. Рабочие характеристики архитектуры

13.1 Функции планирования

Длительность цикла блокировки обычно составляет 600 мс. Это означает, что подсистема БПА И БПБ завершает выполняемую работу в каждом цикле за 600 мс.

Аналогичным образом, совместная работа, выполняемая MPC2, переключения при передаче, PCU и КОНЦЕНТРАТОР ОК, выполняется за 600 мс. Оценка показывает, что работа, выполняемая PCU и КОН-ЦЕНТРАТОР ОК, занимает 70–100 мс в нормальном режиме и до 500 мс при переключении. В результате остается 100–500 для MPC2, если можно пренебречь передачей через коммутаторы.

13.2 Пропускная способность

При производительности 3000 логических объектов и 12 000 объектов МПЦ расчетное значение нагрузки на сеть в каждом цикле представлено в Таб. 1.

В этих оценках не учтены служебные сигналы при передаче. В каждом случае рассчитывается оценочное время передачи с учетом того, что пропускная способность сети составляет 1 Гбит/с. При оценке нагрузки сумму времени передачи необходимо сравнить с 600 мс.

Время передачи в Таб. 1 учитывает 10% служебных сигналов. Коллизия не является проблемой, так как коммутатор Ethernet во внутренней сети — дуплексный.

Указатель сооб- щения	Оценка нагрузки	Расчетная нагрузка на цикл	Время пере- дачи (1 Гбит/с, 10% служеб- ные сигна- лы)
Нормальные дан- ные из интерак- тивного в дежур- ный режим	 3000 логических объектов умножить на 100 переменных, умножить на 2 байта на каждую перемен- ную, умножить на 2 из-за А/В. Плюс: 12 000 объек- тов МПЦ умножить на 1 байт. 	1,2 Мбайт	10,6 мс
Перекрестное со- поставление CIR – CIR	3000 логических объектов умножить на 100 переменных, умножить на 2 байта на каждую перемен- ную, умножить на 2 из-за A/B.	1,2 Мбайт	10,6 мс
Неизменяющаяся информация БПА И БПБ-МРС2	12 000 объектов МПЦ умножить на 9 байтов, умножить на 2 из-за А/В.	216 Кбайт	1,9 мс

Неизменяющаяся информация МРС2-БПА И БПБ	12 000 объектов МПЦ умножить на 9 байтов, умножить на 2 из-за А/В.	216 Кбайт	1,9 мс
Показания от ло- гических объек- тов	Максимум: 3000 ло- гических объектов умножить на 6 байт, умножить на пере- менные показания (5+1+1+1), умножить на 2 из-за А/В.	0–288 Кбайт	2,5 мс
Показания от объектов МПЦ	Максимум: 12 000 объектов МПЦ умножить на 4 байта, умножить на 2 из-за А/В	0–96 Кбайт	0,9 мс
Информационные сообщения БПА И БПБ-МРС2	3000 ОК умножить на 15 байт, умно- жить на 2 из-за А/В	90 Кбайт	0,8 мс
Информационные сообщения МРС2-БПА И БПБ	3000 ОК умножить на 14 байт, умно- жить на 2 из-за А/В	84 Кбайт	0,7 мс
Исходящие от- ветственные со- общения	8 экземпляров БПОL умножить на 100 объектов, умножить на 50 переменных, умножить на 2 байта. Все умножить на 4 (экземпляры TABS) умножить на 2 (дан- ные A и B)	640 Кбайт	5,6 мс

Входящие ственные	ответ- сооб-	Так же, как в случае с исходящим сооб-	640 Кбайт	5,6 мс
щения		щением TABS		

Таб. 1 Оценка нагрузки на каждый цикл.

14. Надежность архитектуры

Обработка состояний отказа основана на концепции переключения с интерактивным и дежурным MPC2. Одна из основных целей состоит в том, чтобы подаваемые команды, передаваемые в OCS, могли быть недоступны на короткое время, приблизительно равное промежутку времени, соответствующему потере одного цикла. Концепция переключения основана на следующих методах.

- Синхронизация данных между интерактивным и дежурным MPC2 в нормальном режиме работы.
- Согласование между двумя спаренными МРС2.
- Текущий контроль прикладных процессов с помощью устройства наблюдения.
- Взаимный текущий контроль плат ЦП с помощью устройства наблюдения.
- Новая интерактивная подсистема БПА И БПБ может запустить свой первый цикл сч коротким уведомлением, так как время цикла резервной системы короче.

Ниже кратко описан сценарий переключения.

1. На интерактивном МРС2 происходит внутренняя ошибка. Она либо обнаруживается непосредственно приложением, либо по отсутствию периодического сигнала устройства наблюдения.

- 2. Все платы ЦП в интерактивном МРС2 выполняют перезапуск.
- МРС2 находится в дежурном режиме, МРС2 обнаруживает переключение и переводит этот МРС2 в интерактивное состояние. Подсистема БПА И БПБ в этом МРС2 вскоре запускает новый цикл и с этого момента он работает в интерактивном режиме.
Обработка ошибок в вводе от OCS основана на установке безопасного состояния объекта.

15. Удобство сопровождения архитектуры

15.1 Диагностика

Каждый МРС2 содержит базу данных журналов, в которой хранятся события журнала из приложений.

Регистрируется время выполнения каждого модуля БПА И БПБ.

15.2 Сообщения о неисправностях

В MPC2 предусмотрена функция аварийной сигнализации, которая позволяет отображать аварийные сигналы посредством интерфейса техника или на ДЦ.

Безопасное состояние отображается на показаниях в ДЦ с использованием значений по умолчанию.

16. Конфигурирование и повторное использование

Конфигурирование на уровне стандартного приложения выполняется в логике блокировки.

Конфигурирование на уровне конкретного приложения выполняется в данных участка эксплуатации ж. д.

Модернизация аппаратного обеспечения и обновление операционной системы обрабатывается в продукте MPU.

В процессе эксплуатации предполагается, что МПЦ всегда работает в двойной конфигурации, хотя резервный МПЦ можно снять для технического обслуживания.

Архитектура содержит интерфейс веб-сервера, который техник может использовать для доступа. Есть возможность замены веб-сервера сервером специальной конструкции. Тем не менее, архитектура МРС2 не определяет конкретный интерфейс с этой целью.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект» ОГРН 1115042001030, ИНН 5042117602

Различные проекты могут потребовать различных интерфейсов ДЦ. Это осуществляется путем написания подключаемых модулей ДЦ для конкретного проекта.